

LISTE DES ÉLÉMENTS		PART LIST	
1	Assise Seat		1 pc
2	Pieds Legs		4 pcs

PIÈCES		FITTINGS	
A	Rondelle en plastique Plastic washer		12 pcs

INSTRUCTIONS	
- Vérifier tous les éléments et pièces. <i>Check all parts and fittings.</i> - Mettre les <i>rondelles en plastique (A)</i> aux emplacements prévus au-dessous de l'assise. <i>Put Plastic washer (A) to the holes of the lounge chair seat.</i> - Visser à 100% jusqu'à écraser la rondelle en plastique afin d'assurer la stabilité et la solidité de la chauffeuse. <i>Screw the leg with a full power through the plastic washer to ensure the strength of the construction.</i>	

IMPORTANT	
	 Bien serrer les pieds à <u>100%</u>. Use <u>full</u> power to screw legs.
	Vérifier le serrage des pieds après quelques semaines. <i>Check leg tightening after a few weeks.</i> Si la chauffeuse est instable: utiliser des <i>rondelles en plastique (A)</i> supplémentaires pour corriger la planéité des pieds du sol. <i>If the lounge chair is wobbling: use additionnal Plastic washer (A) for correction flatness of the legs to the ground.</i>