Snow
303

DESIGN
Odo Fioravanti

PEDRALI®

100% MADE IN ITALY

INSTRUCTIONS
Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

EN - IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IT - IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE
DE - WICHTIG, ZUM SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN
FR - IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE: LISEZ ATTENTIVEMENT
ES -IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

EN - Intended use: Chair for children able to walk and sit independently. Chair designed to be placed on the floor, for both indoor and outdoor use.
IT - Destinazione d'uso: Seduta per bambini in grado di camminare e sedersi autonomamente. Seduta concepita per essere posizionata sul pavimento, per uso domestico e non domestico e per utilizzo sia in interni che in esterni.
DE - Verwendungszweck: Stuhl für Kinder, die selbstständig gehen und sitzen können. Der Stuhl kann auf den Boden gestellt werden und ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
FR - Utilisation prévue: Chaise pour les enfants capables de marcher et de s'asseoir de manière autonome. Chaise conçue pour être posée sur le sol, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
ES - Uso previsto: Silla para niños capaces de caminar y sentarse de forma independiente. Silla diseñada para colocarse en el suelo, tanto para uso interior como exterior.

EN - Compliant with the rule: EN 17191:2021
IT - Conforme alla norma: EN 17191:2021
DE - Mit der Regel konform: EN 17191:2021
FR - Conforme à la norme: EN 17191:2021
ES - Conforme a la norma: EN 17191:2021



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

EN - WARNINGS

⚠ ATTENTION
Do not place this product near a window, as it could be used by a child as a step to climb and fall out of the window;
Beware of the risk of flames from open fireplaces or other sources of strong heat in the vicinity of the product;
Do not place this product near a window where the cords of curtains or blinds could strangle a child;
This chair is suitable for children between 8 and 14 years of age;
Do not use the seat if any part of it is broken, torn or missing and only use spare parts approved by the manufacturer.

IT - AVVERTENZE

⚠ ATTENZIONE
Non collocare questo prodotto vicino ad una finestra, perchè potrebbe essere utilizzato dal bambino come un gradino per arrampicarsi e farlo cadere dalla finestra;
Prestare attenzione al rischio della presenza di fiamme di caminetti aperti o altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto;
Non collocare questo prodotto vicino ad una finestra dove le corde di tende o tapparelle potrebbero strangolare un bambino;
La presente sedia è indicata per bambini di età compresa tra 8 e 14 anni;
Non utilizzare la seduta se una sua parte è rotta, strappata o mancante e di utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal fabbricante.

DE - WARNUNGEN

⚠ ACHTUNG
Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters auf, da es von einem Kind als Tritt benutzt werden könnte, um aus dem Fenster zu klettern und zu fallen;
Achten Sie auf die Gefahr von Flammen aus offenen Kaminen oder anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts;
Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Vorhängen oder Jalousien ein Kind strangulieren könnten;
Dieser Stuhl ist für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren geeignet;
Benutzen Sie den Sitz nicht, wenn ein Teil davon gebrochen ist, gerissen ist oder fehlt, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

FR - AVERTISSEMENTS

⚠ ATTENTION
Ne placez pas ce produit près d'une fenêtre, car un enfant pourrait s'en servir comme marchepied pour grimper et tomber par la fenêtre;
Attention au risque de flammes provenant de cheminées ouvertes ou d'autres sources de forte chaleur à proximité de l'appareil;
Ne pas placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des rideaux ou des stores pourraient étrangler un enfant;
Cette chaise convient aux enfants âgés de 8 à 14 ans;
N'utilisez pas le siège si l'une de ses parties est cassée, déchirée ou manquante et n'utilisez que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

ES - ADVERTENCIAS

⚠ ATENCIÓN
No coloque este producto cerca de una ventana, ya que podría ser utilizado por un niño como escalón para trepar y caer por la ventana;
Tenga cuidado con el riesgo de llamas de chimeneas abiertas u otras fuentes de calor fuerte en las proximidades del producto;
No coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de las cortinas o persianas puedan estrangular a un niño;
Esta silla es adecuada para niños de entre 8 y 14 años;
No utilice el asiento si alguna de sus partes está rota, desgarrada o falta y utilice únicamente piezas de repuesto homologadas por el fabricante.

USE AND MAINTENANCE

Uso e manutenzione - Nutzung und wartung - Utlisation et maintenance - Uso y mantenimiento

Polypropylene / Polipropilene / Polypropylen / Polypropylène / Polipropileno

EN - Clean using a microfibre cloth soaked in mild soap diluted in water and rinse with water. Water vapour, denatured alcohol and ammonia can be used. Do not use paper cloths, abrasive sponges and granular cleaners that could scratch the surface.
IT - Pulire utilizzando un panno in microfibra imbevuto di sapone neutro diluito in acqua e risciacquare con acqua. È possibile utilizzare vapore acqueo, alcol denaturato ed ammoniaca. Non utilizzare panni in carta, spugne abrasive e detergenti granulari che potrebbero graffiare la superficie.
DE - Reinigen Sie es mit einem Mikrofasertuch, das mit einer in Wasser verdünnten milden Seife getränkt ist, und spülen Sie es mit Wasser ab. Wasserdampf, denaturierter Alkohol und Ammoniak können verwendet werden. Verwenden Sie keine Papiertücher, Scheuerschwämme und körnige Reinigungsmittel, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
FR - Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé de savon doux dilué dans de l'eau et rincer à l'eau. La vapeur d'eau, l'alcool dénaturé et l'ammoniaque peuvent être utilisés. Ne pas utiliser de chiffons en papier, d'éponges abrasives et de nettoyants granuleux qui pourraient rayer la surface.
ES - Limpiar con un paño de microfibra empapado en jabón suave diluido en agua y aclarar con agua. Se puede utilizar vapor de agua, alcohol desnaturalizado y amoníaco. No utilice bayetas de papel, esponjas abrasivas ni limpiadores granulados que puedan rayar la superficie.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_SNOW_303_2023.0